GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI

Reishaardroger
Sèche-cheveux de voyage
FK-1007C

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 1 06.01.2009 10:13:01 Uhr

INHOUD

NAAM VAN DE DELEN / LEVERING.....Pagina 1

TECHNISCHE GEGEVENS .....Pagina 2

ALGEMEEN.....Pagina 2

VOORGESCHREVEN GEBRUIK .....Pagina 2

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....Pagina 3-7

- Algemene instructies .....Pagina 3-4
- Aansluiten .....Pagina 4
- Bediening .....Pagina 5-7

GEBRUIK .....Pagina 7-8

REINIGING.....Pagina 9

AFVOER.....Pagina 9

GARANTIEVOORWAARDEN .....Pagina 21-22

GARANTIEBEWIJS.....Pagina 25-26

TABLE DES MATIERES

SPECIFICATION DES PIECES /
CONTENU DE L'EMBALLAGE .....page 11

SPECIFICATIONS TECHNIQUES .....page 12

GENERALITES.....page 12

UTILISATION CONFORME.....page 12

CONSIGNES DE SECURITE .....page 13-17

- Informations générales .....page 13-14
- Branchement.....page 14
- Fonctionnement .....page 15-17

UTILISATION.....page 17-18

NETTOYAGE.....page 19

MISE AU REBUT.....page 19

CONDITIONS DE GARANTIE .....page 23-24

CARTE DE GARANTIE .....page 25-26

NAAM VAN DE DELEN / LEVERING

1. Stylingmond
2. Luchtuitlaatopening
3. Vermogensschakelaar
4. Ophanginrichting
5. Stekker
6. Inklapbare greep
7. Luchtaanzuigopening

Accessoires:

1. Diffuseropzetstuk
2. Kam
3. Borstel
4. Adapter Noord-Amerika
5. Adapter Zuid-Europa
6. Doorzichtige tas om deze in op te bergen (geen afbeelding)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:	FK-1007C
Stroombron:	230 V~, 50 Hz (omschakelbaar op 120 V)
Vermogen:	1400 W (trap II; bij trap I ca. 600 W)

Dubbel geïsoleerd

ALGEMEEN

De reishaardroger is voorzien van 2 vermogenstrappen.
Bij een vermogen van 1400 watt wordt vochtig haar weer snel droog. De haardroger is compact, licht, geluidsarm en GS-getest.
Door de inklapbare greep kan deze gemakkelijk worden opgeborgen en is hij ideaal voor op reis.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Het apparaat is geschikt voor het drogen en vormgeven van vochtig haar.

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 1-2 06.01.2009 10:13:02 Uhr

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Om uw nieuwe apparaat veilig en betrouwbaar te kunnen gebruiken, dient u de veiligheidsvoorschriften en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Algemene instructies

- Als het apparaat uit de kou in de warmte komt (bijv. na transport), kan er condenswater in het inwendige worden gevormd. Om uzelf tegen een elektrische schok en het apparaat tegen schade te beschermen, schakelt u het op zijn vroegst na 2 uur in.
- Als een apparaat voor of in de buurt van kinderen en gehandicapten gebruikt wordt, is nauwlettend toezicht nodig. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat de aansluitkabel niet omlaag hangen.
- De haardroger mag alleen worden gebruikt met het doel menselijk haar te drogen en te stylen. Gebruik de haardroger niet op pruiken of haarstukjes van synthetisch materiaal.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik geconstrueerd.
- Breng op deze haardroger geen andere opzetstukken aan dan de meegeleverde.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze eveneens door als u het apparaat doorgeeft.
- Bij een onweer kunnen op het elektriciteitsnet aangesloten apparaten schade oplopen, trek daarom bij onweer altijd de netstekker uit het stopcontact.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Het apparaat niet in de openlucht gebruiken.

Aansluiten

- Sluit de haardroger alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact. Zorg ervoor, dat de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning.
- Gebruik de haardroger niet samen met andere apparaten.
- Laat de haardroger nooit zonder toezicht in bedrijf.
- Als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in de badkamerstroomkring aanbevolen. Vraag advies aan uw elektrische installateur.
- **LET OP! BRANDGEVAAR!** Stekkerdoos en verlengsnoer mogen niet worden overbelast. Vraag bij de aankoop naar de maximaal toelaatbare stroomopname.

Bediening

- Trek beslist de netstekker uit het stopcontact, als:
  – u het apparaat wilt schoonmaken;
  – u het apparaat niet meer gebruikt;
  – u een onregelmatigheid tijdens het bedrijf vaststelt, zoals stootsgewijs uitstoten van de lucht;
  – het apparaat vreemd begint te ruiken of gaat roken.

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 3-4 06.01.2009 10:13:02 Uhr

- Pak daarbij steeds de stekker vast en trek deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer! De kabel mag niet worden beschadigd, geknikt of om het apparaat worden gewikkeld.
- Als de kabel of de stekker beschadigd is of te heet wordt, moet u de haardroger onmiddellijk uitschakelen. Bibeschadigingen moet het apparaat door de fabrikant of zijn medewerkers van de klantendienst of door een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om mogelijk gevaar te vermijden. Probeer daarom nooit, het apparaat te openen of met voorwerpen in het inwendige te komen. Levensgevaarlijk voor elektrische schokken.
- Let erop, dat het netsnoer en apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen gelegd worden. Leg de kabel zo, dat deze niet met hete of scherpkantige voorwerpen in aanraking komt.
- Let erop, dat er niet over het netsnoer kan worden gestruikeld.
- Laat de haardroger niet vallen of stel deze niet bloot aan een andere sterke trilling.
- Gebruik de haardroger niet in de buurt van gas of andere ontvlambare stoffen.
- Dompel het apparaat nooit in water of in andere vloeistoffen.
  LET OP! - Gebruik de haardroger niet in of in de buurt van de badkuip, douche, wasbak of andere bakken, die water bevatten. Gebruik de haardroger niet met natte handen. De nabijheid van water vormt ook bij een uitgeschakelde haardroger een

gevaar. Trek daarom na gebruik altijd de netstekker uit het stopcontact.

- De haardroger mag niet bij nat druppelend haar worden gebruikt. Het haar moet voor het föhnen met een handdoek voor worden gedroogd.
- Voorzichtig in de omgang met haarspray, waterverstuivers e.d. Let erop, dat deze stoffen bij het haardrogen niet in het apparaat terecht kunnen komen. Gebruik geen haarspray, zo lang het apparaat ingeschakeld is.
- Gebruik de haardroger niet, als uw handen nat zijn of als u zich op een vochtige vloer bevindt.
- **LET OP!** Mocht het apparaat toch een keer in het water vallen, neem het dan pas uit het water, als de netstekker uitgetrokken is! Neem het apparaat daarna in geen geval weer in bedrijf! Levensgevaarlijk door mogelijke elektrische schokken. Laat het eerst door een erkende reparatiewerkplaats controleren.
- Gebruik bij de reiniging van de haardroger geen verdunner, geen benzol of andere oplosmiddelen.
- Let erop, dat er tijdens het gebruik geen haar in de luchtaanzuigopening wordt gezogen. Nooit vreemde voorwerpen in de luchtaanzuig- of –uitlaatopening steken; mogelijke gevolgen zijn mechanische schades of een elektrische schok. Dek de luchtaanzuig- of uitlaatopening tijdens het bedrijf niet af en reinig het rooster af en toe. Als de luchtinlaat of –uitlaat tijdens het gebruik geblokkeerd is, kan de temperatuurveiligheidsscha-

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 5-6 06.01.2009 10:13:02 Uhr

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

kelaar geactiveerd worden, zodat de warmtefunctie uitgeschakeld wordt. Trek in dit geval de netstekker uit en verwijder de blokkering uit de luchtaanzuig- of –uitlaatopening. Na enkele seconden wordt de warmtefunctie weer ingeschakeld.

- De haardroger kan bij gebruik erg heet worden. Dit geldt in het bijzonder voor de luchtuitlaatopening.
  Pak de haardroger alleen vast bij de handgreep.
- Richt de luchtstroom niet op de ogen of andere gevoelige delen.
- Laat de haardroger volledig afkoelen, voordat u deze opbergt om hem te bewaren.

GEBRUIK

1. Wikkel de kabel helemaal af.
2. Let erop, dat de schakelaar op de stand 0 staat, voordat u de netstekker in een stopcontact steekt.
3. Zet er een mondstuk op. De stylingmond kan afzonderlijke haarpartijen drogen, omdat deze de luchtstroom bundelt. U kunt de reishaardroger ook zonder mondstuk gebruiken, om het haar sneller te drogen.
4. **VOORZICHTIG:** de luchtuitlaatopening is in bepaalde omstandigheden erg heet. U moet de haardroger beslist uitschakelen voordat u er stukken opzet of afneemt. Raak de luchtuitlaatopening niet aan.

GEBRUIK

5. Druk het opzetstuk op de luchtuitlaatopening, tot het vastklikt. Nadat het opzetstuk aangebracht is, kan het 360° gedraaid worden.
6. Om het opzetstuk eraf te nemen, trekt u het voorzichtig weg.
7. Bij uw haardroger behoort bovendien een diffuseropzetstuk (luchtdouche). Dit maakt het u mogelijk, uw haar bijzonder ontziend te drogen, bijv. bij gepermanent haar. Ook bij zogenaamde „luchtgedroogde“ permanent is het gebruik van de diffuser zeer aan te bevelen, omdat u hier nagenoeg het effect van aan de lucht drogen bereikt.
   Neem hiervoor de stylingmond van het apparaat af, om vervolgens de diffuser erop te zetten.
8. Voor het drogen van uw haar is het apparaat voorzien van een 2- traps vermogensschakelaar. De volgende instellingen kunnen worden gekozen:
   – Positie 0: Het apparaat is uitgeschakeld
   – Positie 1: Middelmatige temperatuur voor mild drogen en vormgeven.
   – Positie 2: Hoge temperatuur voor snel drogen
9. Zet de vermogensschakelaar na gebruik weer op de positie 0 en trek de netstekker uit het stopcontact.

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 7-8 06.01.2009 10:13:02 Uhr

REINIGING

LET OP: trek de stekker van de haardroger beslist uit het stopcontact van het elektriciteitsnet! Er mogen geen voorwerpen in de luchtinlaat- of -uitlaatopening worden gestoken. De in het inwendige aanwezige stroomvoerende delen kunnen zo beschadigd raken en na inschakeling van de haardroger kan dit daardoor leiden tot een elektrische schok.

Gebruik voor de reiniging een droge zachte doek. Restanten van haarspray of dergelijke kunnen met een iets bevochtigde doek worden verwijderd. Let erop, dat er geen vloeistof in het inwendige van de haardroger terechtkomt. Reinig het rooster van de luchtaanzuigopening van tijd tot tijd met een fijne borstel.

AFVOER

Denk aan ons milieu!

Voer de verpakking af gesorteerd op soort en in overeenstemming met de actuele afvalvoorschriften. Gooi de kartonnen doos en het papier bij het oudpapier, kunststof en folie behoren bij de inzameling van waardevolle stoffen.

Als het apparaat ooit niet meer gebruikt kan worden, levert u het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Oude elektrische apparaten horen niet in het huisvuil!

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 9-10 06.01.2009 10:13:03 Uhr

SPECIFICATION DES PIECES / CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Buse styling
2. Ouverture de sortie d'air
3. Commutateur de puissance
4. Dispositif de suspension
5. Fiche mâle
6. Poignée rabattable
7. Ouverture d'aspiration d'air

Accessoires :

1. Diffuseur à enficher
2. Peine
3. Brosse
4. Adaptateur Amérique du Nord
5. Adaptateur Europe du Sud
6. Sacoche transparente pour rangement sûr (sans illustration)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle :	FK-1007C
Alimentation en énergie :	230 V~, 50 Hz (commutable à 120 V)
Puissance :	1400 W (niveau II ; pour niveau I ca. 600 W)

Double isolation

GENERALITES

Le sèche-cheveux de voyage dispose de deux niveaux de puissance. Avec une puissance de 1400 Watt, vos cheveux mouillés sèchent rapidement. Le sèche-cheveux est compact, léger, fonctionne silencieusement et a été homologué GS.
La poignée rabattable permet de le ranger confortablement, ce qui le prédestine comme accessoire de voyage.

UTILISATION CONFORME

L'appareil convient pour sécher et styler les cheveux mouillés.

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 11-12 06.01.2009 10:13:03 Uhr

Afin de pouvoir utiliser votre nouvel appareil de manière sûre et fiable, veuillez lire les consignes de sécurité et ce mode d'emploi avant de le prendre en service.

Informations générales

- Quand l'appareil est transféré d'un environnement froid en un environnement chaud (après le transport, par exemple), il est possible que de l'eau de condensation se forme à l'intérieur. Afin de prévenir des décharges électriques et pour ménager l'appareil, patientez au moins deux heures avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil en proximité d'enfants ou personnes handicapés, il faudra le surveiller attentivement. Rangez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation.
- Utilisez le sèche-cheveux uniquement pour sécher et styler des cheveux humains. Ne l'utilisez jamais pour des perruques ou toupets en matière synthétiques.
- Cet appareil est uniquement destiné à l'usage domestique.
- N'installez pas d'autres accessoires que ceux livrés avec ce sèche-cheveux.
- Conservez ce mode d'emploi et transmettez-le avec l'appareil quand vous le donnez à une autre personne.
- En cas d'orage, les appareils branchés au secteur peuvent subir des dommages. Retirez donc toujours la fiche de la prise secteur en cas d'un orage.

- N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.

Branchement

- Branchez le sèche-cheveux uniquement à une prise murale installée conformément aux régulations en vigueur. Contrôlez si la tension du secteur correspond bien à la tension spécifiée sur l'appareil.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux en association avec d'autres appareils.
- Ne laissez jamais le sèche-cheveux en fonctionnement sans surveillance.
- Nous conseillons, en guise de protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de protection contre le courant de fuite (RCD) avec un courant de déclenchement de mesurage de 30 mA maximum dans le circuit de la salle de bains. Veuillez consulter votre électricien.
- **ATTENTION RISQUE D'INCENDIE !** Ne surchargez pas les prises et câbles de rallonge. Renseignez-vous lors de l'achat à propos de la consommation maximale en courant.

Fonctionnement

1. Retirez impérativement la fiche mâle de la prise murale quand :
   – vous voulez nettoyer l'appareil ;
   – vous ne l'utilisez plus ;
   – vous constatez des irrégularités de fonctionnement, comme la

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 13-14 06.01.2009 10:13:03 Uhr

sortie d'air par coups ;

– l'appareil dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée.

- Retirez toujours le câble d'alimentation en le tenant par la fiche mâle. Ne tirez pas le câble directement. Veillez à ne pas endommager le câble, ni à le plier ou enrouler autour de l'appareil.
- Mettez le sèche-cheveux aussitôt hors tensions si le câble ou la fiche mâle est endommagé(e) ou se réchauffe trop. En cas d'un endommagement, l'appareil devra être remplacé par le fabricant ou une personne compétente afin de prévenir le risque d'un incident. Ne tentez jamais d'ouvrir l'appareil ou d'accéder à son intérieur à l'aide d'un objet. Il y a un risque mortel de décharges électriques.
- Veillez à garder le câble d'alimentation et l'appareil à l'abri de surfaces chaudes ou sources de chaleur. Disposez le câble tel qu'il ne risque pas de toucher des objets chauds ou tranchants.
- Veillez à ne pas trébucher à cause du câble d'alimentation.
- Ne laissez pas tomber le sèche-cheveux, ne l'exposez pas à des chocs.
- Il est interdit d'utiliser le sèche-cheveux en proximité de gaz ou d'autres substances inflammables.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- **ATTENTION !** N'utilisez pas le sèche-cheveux près de la baignoire, de la douche, du lavabo ou d'autres récipients à eau. N'utilisez pas le sèche-cheveux avec des mains mouillées. La proximité de l'eau présente toujours un danger, même si le

sèche-cheveux n'est pas en marche. Retirez donc toujours la fiche de la prise murale après l'emploi.

- Le sèche-cheveux ne doit pas être utilisé avec des cheveux très mouillés, séchez-les à l'aide d'une serviette avant d'utiliser l'appareil.
- Attention en utilisant des sprays pour cheveux, diffuseurs etc. Evitez que ces substances s'introduisent dans l'appareil. N'utilisez pas de spray quand l'appareil est encore en fonctionnement.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux avec des mains mouillées ou si vous vous trouvez sur un sol mouillé.
- **ATTENTION !** Si jamais l'appareil était tombé à l'eau, il ne faudra le sortir qu'après l'avoir débranché du secteur! Ne l'utilisez en aucun cas quand il est tombé à l'eau! Il y a un risque mortel de décharge électrique. Faites d'abord examiner l'appareil par un point de service agréé.
- N'utilisez pas de diluant, benzine ou autres produits dissolvants pour nettoyer le sèche-cheveux.
- Evitez que des cheveux soient aspirés dans l'ouverture d'aspiration d'air durant l'emploi. N'introduisez jamais des corps étrangers dans les ouvertures d'aspiration ou de sortie d'air ; cela pourrait provoquer des dommages mécaniques ou une décharge électrique. Ne couvrez pas les ouvertures d'aspiration ou de sortie d'air durant le fonctionnement de l'appareil et nettoyez la grille de temps en temps. Si les ouvertures d'aspiration ou de sortie d'air sont bloquées durant le fonctionnement,

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 15-16 06.01.2009 10:13:03 Uhr

CONSIGNES DE SECURITE

l'interrupteur de sécurité de température sera éventuellement activé, de sorte que la chaleur n'est plus engendrée. Retirez, le cas échéant, la fiche de la prise murale et enlevez l'objet bloquant de l'ouverture d'aspiration ou de sortie d'air. La chaleur sera à nouveau engendrée après quelques secondes.

- Le sèche-cheveux peut se réchauffer considérablement durant l'emploi, surtout dans la zone de la sortie d'air. Saisissez-le à la poignée seulement.
- N'orientez pas le courant d'air vers les yeux ou d'autres zones sensibles.
- Laissez refroidir le sèche-cheveux complètement avant de le ranger.

UTILISATION

1. Déroulez le câble entièrement.
2. Le commutateur doit être sur la position 0 avant que vous inséreriez la fiche mâle dans la prise murale.
3. Installez une des buses. La buse styling sert à sécher des parties isolées de la chevelure, car elle concentre le courant d'air. Vous pouvez utiliser le sèche-cheveux de voyage sans buse afin de sécher les cheveux plus rapidement.
4. **PRUDENCE :** L'ouverture de sortie d'air peut être très chaude. Eteignez le sèche-cheveux avant d'installer ou démonter un accessoire. Evitez de toucher l'ouverture de sortie d'air.

UTILISATION

5. Pressez l'accessoire sur l'ouverture de sortie d'air pour le fixer correctement (encliquetage). L'accessoire installé peut être orienté de 360°.
6. Retirez l'accessoire délicatement quand vous ne voulez plus l'utiliser.
7. Votre sèche-cheveux est, entre autres, équipé d'un diffuseur à enficher (douche à air). Ce dernier permet de sécher les cheveux en les ménageant particulièrement bien, par exemple, si vous avez une permanente. Le diffuseur est également très utile pour les permanentes séchées à l'air, car il apporte le même effet qu'un séchage à l'air.
   Démontez la buse styling de l'appareil avant d'installer le diffuseur.
8. L'appareil dispose d'un commutateur pour deux niveaux sécher les cheveux. Vous pouvez sélectionner les réglages suivants :
   – Position 0 : appareil hors service
   – Position 1 : température moyenne pour sécher et styler délicatement.
   – Position 2 : température élevée pour sécher rapidement
9. Remettez le commutateur en position 0 après l'usage et retirez la fiche mâle de la prise murale

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 17-18 06.01.2009 10:13:03 Uhr

NETTOYAGE

ATTENTION : Séparez le sèche-cheveux du secteur! Evitez l'introduction d'objets dans les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air. Les parties sous tension pourraient être endommagées, et il y a un risque de décharge électrique après la mise sous tension de l'appareil.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux. Vous pouvez nettoyer les résidus de spray pour cheveux et produits similaires à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Evitez l'infiltration de liquide dans le sèche-cheveux. Nettoyez la grille de l'ouverture d'aspiration d'air de temps en temps à l'aide d'une brosse fine.

MISE AU REBUT

Pensez à l'environnement!

Eliminez l'emballage conformément aux règles de triage en vigueur. Déposez le carton et le papier dans le conteneur de papier et les matières synthétiques et feuilles en plastique dans les collecteurs de matières recyclables.

Lorsque l'appareil ne servira plus, vous devez l'apporter au point d'assemblage d'appareils électriques et électroniques. Les appareils électriques usés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 19-20 06.01.2009 10:13:03 Uhr

GARANTIEVOORWAARDEN

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke / landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren. **Zend uw artikel NIET ongevraagd in!**

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.
Deze garantie geldt niet in geval van schade, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht is ontstaan.
In geval van garantie wendt u zich tot onze Service-Hotline:

GARANTIEVOORWAARDEN

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline: 03 707 14 49
Email: gt-support@teknihall.be

De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd.
Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten, dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Voor beschadigingen die door het transport zijn ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk.

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 21-22 06.01.2009 10:13:04 Uhr

CONDITIONS DE GARANTIE

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante

La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.

1. Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pay d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dûs à l'usure habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

Dans le cas d'une réclamation veuillez contacter notre hotline de service après-vente au préalable par téléphone. Là, on est bien disposé à vous renseigner sur la suite du procédé. **S'il vous plaît, n'envoyez pas votre article sans appel!**

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas les dommages dûs à un accident, une utilisation non conforme et à la force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente:

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline : 03 707 14 49
Email : gt-support@teknihall.be

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées des personnes non compétentes.

Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veillez à emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produit lors du transport.

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 23-24 06.01.2009 10:13:04 Uhr

GARANTIEBEWIJS / CARTE DE GARANTIE

KNIP DEZE KAART UIT EN LEG HAAR BIJ HET APPARAAT

VEUILLEZ DECOUPER CETTE CARTE ET LA JOINDRE A L'APPAREIL

Apparaat / Article:

Reishaardroger / Sèche-cheveux de voyage FK-1007C

Omschrijving van de storing / Indications de dommages :

Verkocht door ALDI-filiaal / Acheté chez :

Koper / Acheteur

Naam / Nom :

Straat / Rue :

Postcode/plaats / Code postal, lieu :

Telefoon met kengetal / Téléphone avec préfixe :

Handtekening van de koper: / Signature :

Globaltronics Product Service
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België
Hotline: 03 707 14 49
Email: gt-support@teknihall.be

GARANTIEBEWIJS / CARTE DE GARANTIE

3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de garantievergoeding moeten in ieder geval het garantiebewijs en het aankoopbewijs bij het defecte apparaat worden gevoegd. Achteraf toegestuurde garantiebewijzen kunnen niet worden erkend.

Garantie 3 ans à compter de la date d'achat.
En cas d'une demande de garantie, l'appareil défectueux doit être accompagné de la carte de garantie et du bon de caisse. Les cartes de garantie expédiées ultérieurement ne sont pas prises en compte.

E41430 III/06/09

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 25-26 06.01.2009 10:13:04 Uhr

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 27-28 06.01.2009 10:13:04 Uhr

E41430_BDA_Reisehaartrockner_B_fin.indd 29 06.01.2009 10:13:04 Uhr